

# Bezpečnostné informácie – ZÁVESNÉ KRESLÁ, HOUPAČKY

PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI PREČÍTAJTE NÁVOD! Návod si uschovajte pre ďalšie použitie a odovzdajte ho každému ďalšiemu používateľovi! POZOR! Výrobok nepatrí do rúk deťom! Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok nielen ohrozenie zdravia osôb, ale aj škodu na majetku alebo poškodenie výrobku!

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Výrobok nie je hračka pre deti! Zaistite preto, aby sa s ním nehrali, nestáli na ňom ani naň neskákali!
- Nepoužívajte inak, než je obvyklé použitie. Nábytok nie je vhodný do komerčných priestorov.
- Vždy umiestnite iba na rovný a pevný povrch a dostatočne zaistite pred pôsobením vetra.
- Akékoľvek úpravy výrobku môžu byť nebezpečné, nevykonávajte úpravy ani zmeny na výrobku!
- Nábytok nikdy neumiestňujte do blízkosti ohňa, tepelných žiaričov, odlietavajúcich iskier a pod.
- V prípade veterného počasia alebo pred búrkou je nutné nábytok dostatočne zaistiť proti prevrhnutiu.
- Nikdy nesadajte iba na kraj výrobku ani doň neskáčte! Hrozí nebezpečenstvo preváženia!
- Skôr než sa posadíte do kresla, uistite sa, že bezpečnostné závesy držia a sú pevne zaskrutkované.
- Stabilita kresla je zaručená pri jeho obvyklom – bežnom – použití, výrobca neodporúča hojdanie do strán.
- Pre zaistenie stability je nutné, aby nedošlo k vychýleniu zvislej osi mimo kruhovú podstavu.
- Neprekračujte povolenú nosnosť.
- Nikdy neumiestňujte horúce predmety, ako sú sviečky, lampy, zdroje tepla, kanvice a pod., k nábytku.

## VAROVANIE!

- Obalový materiál, najmä plastové vrecká, udrzte mimo dosahu detí! Hrozí nebezpečenstvo udusenía!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným spôsobom!

## ÚDRŽBA A OŠETROVANIE

- Nábytok utrite jemnou vlhkou handričkou, nepoužívajte agresívne čistiadlá alebo abrazíva.
- V prípade nepriazne počasia, alebo ak nábytok nepoužívate, vždy ho zaistite proti namočeniu, poškodeniu, pohybu či prevrhnutiu.
- Vždy zakryte nábytok ochrannou plachtou, pokiaľ ho nepoužívate.
- Kontrolujte a pravidelne mierne premazávajte časti konštrukcie. V prípade poškodenia, odretia povrchu alebo krycej farby a pod. opravte poškodené miesta novým vhodným náterom, aby nedošlo k vzniku korózie.

- Mimo sezóny je vhodné nábytok uskladniť v suchej, zabezpečenej a vetranej miestnosti. Pred uskladnením je nutné výrobok osušiť alebo nechať dôkladne uschnúť a uložiť iba v suchom stave.
- V prípade, že zabalíte nábytok do nepriedušnej plachty, môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti.
- Zmeny farebnej stálosti látky alebo konštrukcie pôsobením slnečného žiarenia sú bežnou vlastnosťou a opotrebením a nie sú dôvodom na reklamáciu!
- Nábytok skladujte a používajte iba pri teplotách v rozmedzí 15 °C až 40 °C (priama teplota pod slnkom). Hrozí riziko poškodenia.

## **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A SPRACOVANIE ODPADOV**

- Spotrebiče, výrobky, príslušenstvo a obaly by mali byť odovzdané na opätovné zhodnotenie nepoškodzujúce životné prostredie.
- Nevyhadzujte použité výrobky, spotrebiče alebo zariadenia do domového odpadu!
- Zlikvidujte výrobok prostredníctvom schváleného recyklačného podniku alebo komunálneho zariadenia na likvidaci odpadu či zberného dvora.
- Dbajte na platné predpisy! V prípade pochybností sa poraďte s recyklačnou firmou.
- Všetky obalové materiály nechajte zlikvidovať v súlade s ekologickými predpismi. Takto odovzdané výrobky alebo spotrebiče budú zhromaždené, rozobraté a dodané na opätovné zhodnotenie nepoškodzujúce životné prostredie.

## **VÝROBCA (podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EU) 2023/988)**

**Noela.cz s.r.o.**  
Kladská 331/24  
500 03 Hradec Králové  
Česká republika  
**info@noela.cz**