Bezpečnostné informácie – stoličky kov,ratan

PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE! Návod na použitie si uschovajte pre budúce použitie a odovzdajte ho každému ďalšiemu používateľovi! POZOR! Výrobok nepatrí do rúk deťom! Tento výrobok nie je hračka ani nie je určený na hranie! Výrobok neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa! Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok nielen ohrozenie zdravia osôb, ale aj poškodenie majetku alebo výrobku!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Používajte len vonku!
- Tento výrobok nie je hračka pre deti! Preto sa uistite, že sa s nábytkom nehrajú!
- Nepoužívajte na iné ako bežné použitie. Nábytok nie je vhodný do komerčných priestorov.
- Vždy ho umiestnite len na rovný a pevný povrch a dostatočne ho zabezpečte proti vetru.
- Akékoľvek úpravy výrobku môžu byť nebezpečné, nevykonávajte na výrobku žiadne úpravy ani zmeny!
- Nikdy neumiestňujte nábytok do blízkosti ohňa, tepelných žiaričov, lietajúcich iskier atď.
- V prípade veterného počasia alebo pred búrkou musí byť nábytok dostatočne zabezpečený proti prevráteniu.
- Nikdy neseďte alebo neležte len na okraji výrobku, ani sa na ňom nehojdajte! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- V blízkosti nábytku nikdy neumiestňujte horúce predmety, ako sú sviečky, lampy, zdroje tepla, varné kanvice atď.
- Neprekračujte nosnosť výrobku. Nezodpovedáme za poškodenie výrobku alebo zranenie osôb v dôsledku prekročenia hmotnosti.

VAROVANIE!

- Obalový materiál, najmä plastové vrecká, uchovávajte mimo dosahu detí! Nebezpečenstvo udusenia!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným spôsobom!

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

- Nábytok utrite mäkkou vlhkou handričkou, nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky.
- Ak nábytok nepoužívate alebo v prípade nepriaznivého počasia, vždy ho zabezpečte proti namočeniu, poškodeniu, pohybu alebo prevrhnutiu.
- Keď nábytok nepoužívate, vždy ho zakryte ochrannou plachtou.
- Pravidelne kontrolujte a ľahko premazávajte časti konštrukcie. V prípade poškodenia, odretia povrchu alebo krycieho náteru a pod. opravte poškodené miesta novým vhodným náterom, aby ste zabránili korózii.
- Mimo sezóny by mal byť nábytok uložený v suchom, bezpečnom a vetranej miestnosti. Stoličky by sa mali pred uskladnením vysušiť alebo nechať dôkladne vyschnúť a mali by sa skladovať len v suchom stave.
- Ak nábytok zabalíte do nepriepustnej plachty, vlhkosť môže kondenzovať.
- Zmeny farebnej stálosti tkaniny alebo štruktúry spôsobené slnečným žiarením sú normálnou vlastnosťou a opotrebovaním a nie sú dôvodom
  na reklamáciu!
- Nábytok skladujte a používajte len pri teplotách od 15 °C do 40 °C (priama teplota na slnku). Hrozí riziko poškodenia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, SPRACOVANIE ODPADU

- Spotrebiče, výrobky, príslušenstvo a obaly by sa mali odovzdať na opätovné ekologické použitie.
- Použité výrobky, spotrebiče alebo zariadenia nevyhadzujte do domového odpadu!
- Výrobok zlikvidujte prostredníctvom schváleného zariadenia na recykláciu alebo likvidáciu komunálneho odpadu alebo zberného dvora.
- Dodržiavajte platné predpisy! V prípade pochybností sa obráťte na recyklačnú spoločnosť.

VÝROBCA (podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EU) 2023/988)

Noela.cz s.r.o.
Kladská 331/24
500 03 Hradec Králové
Česká republika
info@noela.cz