

Bezpečnostné informácie – bioklimatická pergola

PRED POUŽITÍM VÝROBKU PREČÍTAŤ NÁVOD! Návod na použitie uschovajte pre ďalšiu potrebu a predajte ho každému ďalšiemu užívateľovi! POZOR! Výrobok nepatrí do rúk deťom! Tento výrobok nie je hračka ani nie je určený na hranie! Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok nielen ohrozenie zdravia osôb, ale aj škodu na majetku alebo poškodenie výrobku!

Inštalácia

- Profesionalita inštalácie: Inštaláciu pergoly by mala vykonávať iba kvalifikovaná osoba alebo odborná firma. Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu pergoly alebo úrazu.
- Skontrolujte stabilitu: Pred použitím je dôležité skontrolovať, že pergola je správne ukotvená a stabilná. Pergola by mala byť upevnená na pevnom a rovnom povrchu.
- Dodržiavanie návodov: Pri inštalácii postupujte podľa návodov výrobcu a zohľadnite špecifikácie pre rôzne typy prostredia (napr. vietor, sneh).

Používanie pergoly

- Ovládanie lamiel: Ak má pergola motorické ovládanie lamiel, vždy sa uistite, že ovládacie lamiel mechanizmus je funkčný. Lamely nesmú byť blokové predmetmi, ktoré by mohli brániť ich pohybu.
- Veterné podmienky: Pergolu nepoužívajte za silného vetra, pretože vietor môže poškodiť lamely alebo celú konštrukciu. Pred nepriaznivým počasím sa odporúča lamely uzavrieť.
- Záťaž: Pergola nie je určená na to, aby niesla nadmernú záťaž, napríklad ťažké predmety na streche alebo lamelách. Záťaž môže negatívne ovplyvniť jej stabilitu.

Údržba

- Pravidelná údržba: Pravidelne kontrolujte pergolu na známky opotrebenia alebo poškodenia. Skontrolujte upevnenie jednotlivých častí, najmä pri motoroch a pohyblivých častiach.
- Čistenie: Pergolu čistite pravidelne, aby ste zabránili usadzovaniu nečistôt, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť systému. Používajte jemné čistiace prostriedky a vyhnite sa agresívnym chemikáliám, ktoré by mohli poškodiť materiály.
- Údržba motora: Pokiaľ je pergola vybavená motorom pre ovládanie lamiel, odporúča sa pravidelne kontrolovať a premazávať pohyblivé časti podľa pokynov výrobcu.

Bezpečnostné pokyny pre deti a zvieratá

- Dohľad nad deťmi: Deti by sa nemali hrať s pohyblivými časťami pergoly (napr. s ovládaním lamiel), aby nedošlo k úrazu.
- Zamedzte prístup k pohyblivým častiam: Pokiaľ je pergola vybavená mechanickými pohyblivými časťami, uistite sa, že nebudú prístupné pre deti alebo domáce zvieratá počas ich používania.

Ochrana pred extrémnymi podmienkami

- Nepoužívajte pri extrémnom počasí: Pri silnom daždi, snežení alebo veľmi silnom vetre uzavrite lamely pergoly a vytiahnite screenové rolety pergoly hore a zabráňte kontaktu s nebezpečnými poveternostnými vplyvmi, ktoré by mohli pergolu poškodiť.
- Údržba v zime: V prípade silného sneženia sa odporúča sneh pravidelne odstraňovať z lamiel a konštrukcia, aby nedošlo k preťaženiu a poškodeniu pergoly.

Reklamácia a servis

- Reklamácia: Ak počas používania pergoly zistíte akýkoľvek problém, ktorý by mohol ovplyvniť jej bezpečnosť alebo funkčnosť, okamžite sa obráťte na odborný servis. Nepokúšajte sa o opravy sami, ak nemáte odborné znalosti.