

Bezpečnostné informácie – drevené stoly

PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE! Návod na použitie si uschovajte pre budúce použitie a odovzdajte ho ďalším používateľom.

Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok nielen ohrozenie zdravia osôb, ale aj poškodenie majetku alebo výrobku!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Používajte len vonku!
- Tento výrobok nie je hračka pre deti! Preto sa uistite, že sa s nábytkom nehrajú!
- Nepoužívajte na iné ako bežné použitie. Nábytok nie je vhodný do komerčných priestorov.
- Vždy ho umiestnite len na rovný a pevný povrch a dostatočne ho zabezpečte proti vetru.
- Akékoľvek úpravy výrobku môžu byť nebezpečné, nevykonávajte na výrobku žiadne úpravy ani zmeny!
- Nikdy neumiestňujte nábytok do blízkosti ohňa, tepelných žiaričov, lietajúcich iskier atď.
- V prípade veterného počasia musí byť nábytok dostatočne zabezpečený proti prevráteniu.
- Nikdy si na výrobok nesadajte ani naň neležte! Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- V blízkosti nábytku nikdy neumiestňujte horúce predmety, ako sú sviečky, lampy, zdroje tepla, varné kanvice atď.
- Nenechávajte nádobu na stole na slnečnom svetle. Slnečné lúče prechádzajúce cez nádobu môžu pod určitým uhlom pôsobiť ako lupa a poškodiť dosku stola!

VAROVANIE!

- Obalový materiál, najmä plastové vrecká, uchovávajte mimo dosahu detí! Nebezpečenstvo udusenia!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným spôsobom!

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

- Pravidelne čistite Váš nábytok vlažným mydlovým roztokom alebo čistiacimi prostriedkami špeciálne určenými na drevený záhradný nábytok.
- Na uchovanie pôvodnej farby a fyzikálnych vlastností dreva nábytku je nevyhnutné drevo pravidelne ošetrovať špeciálnymi čistiacimi a ošetrujúcimi prípravkami, ktoré sú na tento účel určené.
- Odporúčame ošetrovanie minimálne 2-3x počas sezóny.
- Nábytok neumiestňujte do príliš suchého prostredia a chráňte ho pred trvalým stykom s vodou a nadmernou vlhkosťou.
- Nábytok nadmerne nevystavujte poveternostným vplyvom, najmä ak ho nepoužívate.
- Zakryte nábytok ochrannou plachtou, pokiaľ ho nepoužívate.
- Pokiaľ nábytok dlhšiu dobu nepoužívate (napr. v zimnom období), očistite ho, nechajte dôkladne uschnúť a natrite teakovým olejom.
- Nábytok skladujte v krytých nevykurovaných priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu zodpovedajúcou vonkajšej.
- Predajca nezodpovedá za prípadné vady nábytku vzniknuté v dôsledku nedodržiavania tohto návodu na použitie a údržbu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, SPRACOVANIE ODPADU

- Spotrebiče, výrobky, príslušenstvo a obaly by sa mali odovzdať na opätovné ekologické použitie.
- Použité výrobky, spotrebiče alebo zariadenia nevyhadzujte do domového odpadu!
- Výrobok zlikvidujte prostredníctvom schváleného zariadenia na recykláciu alebo likvidáciu komunálneho odpadu alebo zberného dvora.
- Dodržiavajte platné predpisy! V prípade pochybností sa obráťte na recyklačnú spoločnosť.
- Všetky obalové materiály zlikvidujte v súlade s predpismi o ochrane životného prostredia. Takéto vrátené výrobky alebo spotrebiče budú zozbierané, demontované a odovzdané na opätovné ekologické použitie.

VÝROBCA (podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EU) 2023/988)

Noela.cz s.r.o.

Kladská 331/24

500 03 Hradec Králové

Česká republika

info@noela.cz