

Bezpečnostné informácie – záhradné zostavy

PRED POUŽITÍM VÝROBKU PREČÍTAŤ NÁVOD!

Návod si uschovajte pre ďalšie použitie a odovzdajte ho každému ďalšiemu užívateľovi! Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok nielen ohrozenie zdravia osôb, ale aj škodu na majetku alebo poškodenie výrobku!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Používať iba vo vonkajšom prostredí!
- Výrobok nie je hračka pre deti! Zaistite preto, aby sa s nábytkom nehrali, nestúpali naň ani na ňom neskákali, hrozí riziko poranenia!
- Nepoužívajte inak, než je obvyklé použitie. Nábytok nie je vhodný do komerčných priestorov.
- Vždy umiestnite iba na rovný a pevný povrch a dostatočne zaistite pred pôsobením vetra.
- Akékoľvek úpravy výrobku môžu byť nebezpečné, nevykonávajte úpravy ani zmeny na výrobku!
- Nábytok nikdy neumiestňujte do blízkosti ohňa, tepelných žiaričov, odlietavajúcich iskier a pod.
- V prípade veterného počasia alebo pred búrkou je nutné nábytok dostatočne zaistiť proti prevrhnutiu.
- Nikdy nesadajte ani neľahajte iba na kraj výrobku ani sa na ňom nehúpajte! Hrozí nebezpečenstvo prevážania!
- Nikdy neumiestňujte horúce predmety, ako sú sviečky, lampy, zdroje tepla, kanvice a pod., k nábytku.
- Nepúšťajte zvieratá do blízkosti nábytku. Hrozí poškodenie.

VAROVANIE!

- Obalový materiál, najmä plastové vrecká, udržiavajte mimo dosahu detí! Hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným spôsobom!

ÚDRŽBA A OŠETROVANIE

- Nábytok utrite jemnou vlhkou handričkou, nepoužívajte agresívne čistiadlá alebo abrazíva.
- V prípade nepriazne počasia, alebo pokiaľ nábytok nepoužívate, vždy ho zaistíte proti namočeniu, poškodeniu, pohybu či prevrhnutiu.
- Vždy zakryte nábytok ochrannou plachtou, pokiaľ ho nepoužívate.
- Nábytok je vhodné skladovať na suchých, vetraných, chránených a zabezpečených miestach.
- Kontrolujte a pravidelne ľahko premazávajte časti konštrukcie. V prípade poškodenia, odrenia povrchu alebo krycej farby a pod. opravte poškodené miesta novým vhodným náterom, aby nedošlo k vzniku korózie.
- Mimo sezónu je vhodné nábytok uskladniť v suchej, zabezpečenej a vetranej miestnosti. Pred uskladnením je nutné zostavu osušiť alebo nechať dôkladne uschnúť a uložiť iba v suchom stave.
- V prípade, že zabalíte nábytok do nepriedušnej plachty, môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti.
- Zmeny farebnej stálosti látky alebo konštrukcie pôsobením slnečného žiarenia sú bežnou vlastnosťou a opotrebovaním a nie sú dôvodom na reklamáciu!
- Nábytok skladujte a používajte iba pri teplotách v rozmedzí 15 °C až 40 °C (priama teplota pod slnkom). Hrozí riziko poškodenia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A SPRACOVANIE ODPADOV

- Spotrebiče, výrobky, príslušenstvo a obaly by mali byť odevzdané k opätovnému zhodnoteniu nepoškodzujúcemu životné prostredie.
- Nevyhadzujte použité výrobky, spotrebiče alebo zariadenia do domového odpadu!
- Zlikvidujte výrobok prostredníctvom schválenej recyklačnej prevádzky alebo komunálneho zariadenia na likvidáciu odpadu či zberného dvora.
- Dbajte na platné predpisy! V prípade pochybností sa poraďte s recyklačnou firmou.
- Všetky obalové materiály nechajte zlikvidovať v súlade s ekologickými predpismi. Takto odovzdané výrobky alebo spotrebiče budú zhromaždené, rozobrané a dodané k opätovnému zhodnoteniu nepoškodzujúcemu životné prostredie.

**VÝROBCA (podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EU)
2023/988)**

Noela.cz s.r.o.

Kladská 331/24

500 03 Hradec Králové

Česká republika

info@noela.cz